

# VB3i Static Point with 4A モード



### **<ファームウェア>**

VB3iSLR V2.2b18140 VBOX マネージャー v2.50 CANO2 インターフェースモジュール V2.1 ADCO3 アナログ入力モジュール V3.09 IMU04 V1.8.408 IMU03 バージョン指定なし マルチファンクションディスプレイ V12.1

# **くソフトウェア>**

VBOXTools V2.16b420

VBOX JAPAN 株式会社 〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 237 カーサー鳥山 202 TEL: 045-475-3703 FAX: 045-475-3704 E-mail: vboxsupport@vboxjapan.co.jp



### 概要

本マニュアルは VBOX3iの ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) システムの Static Point (固定点)モードの設定の取り扱い説明書です。 ADAS モードには以下の 3 つのモードがあります。

- 1) Local and Remote Mode 車間距離測定のモードです。
- 2) Static Point Mode 固定点から車両までの距離測定モードです。
- 3) Lane Departure Mode 白線からの横距離測定のモードです。
- これらの ADAS モードは、すべての VBOX3i で利用することができますが、その精度は VBOX3i の位置精度に依存します。 2cm の位置精度を提供する VBOX3i SL RTK (もしくは VBOX3iR10G10)+ベースステーション RLVBBS4RG を利用すると最適な結果が得られます。

### Static Point モード [固定点から車両までの距離測定モード]

任意の固定点を設置して、その固定点までの距離を測定するモードです。4A 歩行者ロボットと連動して使用する場合は、Static Point モードが最適です。 任意の固定点に対して、縦距離・横距離を出力します。4A 歩行者ロボットは VBOX3i に接続している CAN エミュレーターから 0 点からの距離を CAN 出力しますので、 VBOX で記録することで、歩行者の位置を把握することができます。

Static Point モードでは以下の値を測定することができます:

- 固定点までの距離(m)
- 固定点の方向(°)
- 固定点までの縦距離(m)
- 固定点までの横距離(m)
- 横方向相対速度(km/h)
- 縱方向相対速度(km/h)

- 相対速度(km/h)
- 固定点を基準とする縦距離(m)
- 固定点を基準とする横距離(m)
- Time to Collision [衝突までの予測時間] (s)
- GPS 測位状況
- \* チャンネルの定義は車間距離測定モードの Subject vehicle と同じです。



## チャンネルリスト

以下は VBOX の Static Point Mode で計測されるチャンネルのリストです。 固定点との縦横距離は、赤枠のチャンネルを使用してください。

Subject(SV)車で測定されるチャンネル				
Range-tg1	車間距離			
LngRsv-tg1	縦車間距離(SV座標)			
LatRsv-tg1	横車間距離(SV座標)			
LatReftg1	横車間距離(基準線)			
T2Csv-tg1	衝突予測時間TTC1			
T2C2sv-tg1	衝突予測時間TTC2			
RelSpd-tg1	相対速度			
LngRtg-tg1	縦車間距離(TG座標)			
LatRtg-tg1	横車間距離(TG座標)			
Angle-tg1	TG車の方位			
Latdif-tg1	2台の車両の緯度の差			
Lngdif-tg1	2台の車両の緯度の差			
-	-			
Spd-tg1	TGの 速度			
Accel-tg1	TGの 加速度			
LngSsv-tg1	縦相対速度			
LatSsv-tg1	横相対速度			
Status-tg1	RTKステータス (TG)			
Status-sv	RTKステータス (SV)			
LkTime-tg1	リンクタイム			
App_Mode	アプリケーションモード			
SepTim-tg1	巡航時間			
T2Ctg-tg1	衝突予測時間TTC3			
Yawdif-tg1	2台の車両の方位の差			
YawRat-tg1	TGのヨーレート			

**Static Point Manual** 







注意!!!

無線機のアンテナを必ず接続し

てから電源を入れてください。 故障の原因になります。

# ベースステーションを設置する

- 1. 右図に従い、ベースステーション・GPS アンテナ・無線機を接続します。GPS アンテナは空が広 く見える位置に設置してください。無線機アンテナは見通しの良い高い位置に設置します。
- 2. 接続後、本体のメイン電源を ON にします。起動時間[INITIALISING] に 60 秒必要です。お待ち ください。
- 3. 起動後、捕捉衛星数 [SATELLITES] の数が 15 個程度になるまで待ちます。 衛星をなかなか捕捉しない場合は、[COLD START]を実施してください。

[COLD START] を実施した場合は、以下の設定の確認をしてください。 [メニュー] → [SETUP] → [RADIO MODE] が [2.4 GHz] になっていること [メニュー] → [SETUP] → [SET DGPS MODE] が [RTCM V3] になっていること

- 4. [OK]ボタンを押してメニューに入ります。[→]ボタンを操作して[SET TO CURRENT]を選択し、 [OK]ボタンを押します。
- 5. システムは自動的に現在の緯度経度情報を登録します。[OK]を押した後、[→]を操作して[EXIT] から元の画面に戻ります。





車両に VBOX を設置する





# アンテナの取り付け位置

RTK 測位(2cm 精度)を安定させるためには、アンテナの取り付け位置が非常に重要です。 下の図を参考にアンテナを取り付けてください。





# PC を利用して VBOX を設定する

車両の VBOX は Static Point モードに設定する必要があります。 設定の変更は VBOX に接続された PC から行います。

1) PC にインストールされている VBOXTools を起動して、[VBOX Set-up アイコン]をクリックします。

File VBOX View	Main Graph Cust	tom Graph Report Genera	<b>x</b> Real Time Plot	Data Display	Terminal <b>Tools</b>	Config Option	s Help DEVELOPMENT
> 20 1	A 🖀 🖌		12 🔯 🏙	E 🗞 🏘	/a /a >	<	பே) (நரிம் (F11)

2) [ADAS]を選択します。

VBOX 3i	3) [Static Point] を選択します。 4) [車両方位フィルター機能] を左図のように設定します。 5) [適用]をクリックします。
ADAS Mode Off Multi target Single target Static point Lane departure Heading smoothing Speed threshold: 5 Smoothing distance: 1.00	<ul> <li>ヒント</li> <li>車両方位フィルター機能は縦車間距離・横車間距離を計算する際のノイズ低減に</li> <li>重要な役割があります。(本機能はシングルアンテナで使用した場合のみ有効になります。ツインアンテナはもともとの方位精度が良いため、本機能は無効となります。)</li> <li>方位ロック速度(km/h):</li> <li>シングルアンテナでは、停車中の車両方位を計測することができません。そのため、入力した速度を下回った際に、方位データを固定させて縦横車間距離データを安定させる機能です。ツインアンテナを利用している場合は、方位が分かるので無効になります。推奨値5</li> <li>方位移動平均(m):</li> <li>方位移動平均(m):</li> <li>方位のデータはノイズの大きいデータです。方位データに対して、移動平均のフィルターを掛ける機能です。入力した距離の中に入っているサンプルの平均値となります。</li> <li>推奨値 1.00</li> </ul>



6) [Channels] を選択して、記録したいチャンネルにチェックマークを付けます。
 記録できるチャンネルの上限は、
 GPS > 指定 Standard Channel 9 個
 その他のチャンネル 64 個
 までです。

[Standard]では右図の 10ch を選択してください。

**ヒント** チャンネル数が多すぎると、場合によっては、通信の不具合 が起こることがあります。 できるだけ不要なチャンネルは、チェックマークを外してく ださい。

VBOX 3i		X
Channels Logging ADAS	CAN GPS Output Configure	(1)   X Info Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modu	Iles 3 Axis Modules ADAS	
Channel	Log to compact flash	Send over serial
Satellites		×
Time		×
Latitude		
Longitude		
Speed		
Heading		<b>Y</b>
Height		
Trigger Event Time		
Vertical Speed		
GPS LongAcc		
GPS LatAcc		
Glonass Satellites		
GPS Satellites		
Speed Quality		
Solution Type	$\checkmark$	
IMU Kalman Filter Status		
	Check All	Check All
	20.000% Log Channel	Usage



7) [Internal AD] のタブからはアナログ入力の設定を行います。(この設定は任意です。) [Channel 名] (この場合 Analogue1)をクリックすると新しいウィンドウが現れて、アナログ入力の詳細の設定ができます。

<アナログ入力の詳細設定>

[Name] : チャンネル名を入力します。

[単位] :単位を入力します。

[スケール] : 1V のときの換算値を入力します。 例えば、0-10V = 100% の場合は 1V=10%なので 10 と入力します。 [Offset] : オフセットを入力します。

最後に[Apply] をクリックすると設定が記録されます。 [Close] をクリックして画面を閉じます。

VBOX 3i					
Channels L	.ogging ADAS	CAN GPS	Output Configure	ا Info	Close Set-Up
Standard Inte	ernal AD VCI M	odules 3 Axis	Modules ADAS		
C	hannel	Log to	compact flash	Sen	id over serial
Ar	nalogue1		<b>V</b>		<b>V</b>
VE	33i_AD2				
VE	33i_AD3				
VE	33i_AD4				
			Check All		Check All
		L L	Jn-Check All		Un-Check All





8) [VCI Modules] のタブでは CAN の入力設定を行います。 このタブの下には更に認識されている [CAN 入力ユニット] のタブが現れます。 複数のタブが現れる場合、1 つは VBOX3i が内蔵している CAN 入出力ユニット、残りが外付けの CAN 入力ユニットです。 それぞれのシリアル番号が表示さ れますので、CAN を接続しているユニットのタブに設定を行います。

### 注意:

VBOX3iの内蔵 CAN 入出力ユニットを CAN 出力で利用している場合は、車両 CAN に接続しないように注意してください。 VBOX の CAN が車両に流れ、エラ ーを起こし、車両が予期せぬ動きをする可能性があります。 [Single target -Subject vehicle モード] では、VBOX3iの内蔵 CAN 入出力ユニットは、CAN 出 力に利用していますので、車両 CAN 入力に利用することはできません。

(例えば、右図では"020260-F/W01.03" のタブは VBOX3i 内蔵の CAN 入出力 ユニットで、"021120-F/W01.05"のタブが外付けの CAN 入力モジュール[CAN02 モジュール]です。)

VBOX 3i		×
Channels Logging ADAS C	CAN GPS Output Configur	i X re Info Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modu	les 3 Axis Modules ADAS	
020260 - F/W 01.03 021120 - F/	w 01.05	
Channel	Log to compact flash	Send over serial
BMW2_WS1		
BMW2_WS2		
BMW2_WS3		
BMW2_WS4		
BMW2_BRAKE		
BMW2_STEER		
BMW2_RPM		
BMW2_THR		
BMW_LATG		
ALF_FRWSP		
ALF_RLWSP		
ALF_RRWSP		
ALF_RPM		
ALF_ACC		
ALF_FLWSP		
PRI_RPM		
Vehicle Baud Rate	Check All	Check All
	42.222% Log Channe	el Usage



### [チャンネル名] をクリックすると詳細な設定が可能です。(下図) .dbc ファイルの読み込みや、.ref ファイル (Racelogic 専用 CAN 設定ファイル)の読み込みが可能です。

Module	Setup						
Apply	X 🗐 Close Database	_					
NAME	Steer		Vehicle Bu	us ID (Hex)	000003C		
Unit	deg		Byte 0 Byte 1	Byte 2 Byte	e 3 Byte 4 Byte 5	Byte 8 Byte 7	Motorola
Offset	0		Data Format Unsigned	0	64-bit float 🔘	Motorola	۲
	0.00000	9	Signed Pseudo Signer	ی د	32-bit float 🔘	Intel	

### [Vehicle Baud Rate] を選択すると、車両のボーレートを設定する画面が 現れます(下図)。ボーレートは任意に設定可能ですが、一般的には、500KBitの車両が多いです。

Vehicle Baud Rate	
🔘 1 MBit	
500 KBit	
💿 250 KBit	
🔘 125 KBit	
© 0ther	Change



9) IMU を接続していると[3 Axis Modules]タブが表示されます。[3 Axis Modules]では[Temp] (温度)を除く、6ch を選択します。 IMU04 補正を利用している場合は、[IMU Attitude]タブが現れます。 このタブでは IMU から算出したピッチ角・ロール角のデータを選択できます。 (本設定は 4A システムとの連動に必要な設定です。)

VBOX 3i		-			×
Channels Log	ging ADAS	CAN GPS	Sutput Configure	i)   Info	Close Set-Up
Standard Interna 030006 - F/W 10	AD VCI Mod	lules 3 Axis I	Modules IMU Attitude		
Cha	nnel	Log to	compact flash	Send	over serial
Yaw	Rate		<b>V</b>		<b>V</b>
	locel				
<u> </u>	locel				
Te	mp				
Pitch	nRate				
Roll	Rate				
Z_A	locel				
			Check All	C C	heck All
			Un-Check All		-Check All



 ツインアンテナを利用している場合は、[Internal Slip Module] では、赤枠内の 2ch を選択します。 他のチャンネルで必要なものがあれば追加でチェックマークをつけてください。
 (Internal Slip Module のタブは、GPS ボタンの中の Dual Antenna を選択していると現れます。)
 (本設定は 4A システムとの連動に必要な設定です。)

VBOX 3i		X
Channels Logging ADAS C	AN GPS Output Configur	i)   X e Info Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modul	es Internal Slip Module ADAS	Modules Not Found
030003 · F/W 01.01.0000		
Channel	Log to compact flash	Send over serial
True_Head		
Slip_Angle		
Pitch_Ang.		
LatVel.		
Yaw_Rate		
Roll_Angle		
LngVel.		
True Head2		
[	Check All	Check All
	Un-Check All	Un-Check All
	55.844% 05*77>	使用状況



### 11) [ADAS] タブでは、車間距離等のパラメーターの選択ができます。

すべてのチャンネルを選択するのが理想的ですが、チャンネル数が多くなる場合は、以下の青枠のチャンネルの中から必要なチャンネルを選択してください。

Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info					
Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info Close Set-Up					
Standard   Internal AD   VCI Modules   Internal Slip Module   AVAS					
030000 · F/W 05.02   n3nnn2 · F/W 05.02					
Channel Log to compact flash Send over serial					
HelSpd-tg1					
LngRtg-tg1					
LatRtg-tg1					
Angle-tg1					
Latdií-tg1					
Lngdif-tg1					
Check All Check All					
Un-Check All Un-Check All					
46.753% Dがチャンネルの使用状況					

VBOX 3i		<b>X</b>
	N 🗽 🐰	🤃 🔁 🕹
Channels Logging ADAS C	AN GPS Output Configure	Info Close Set-Up
Standard Internal AD VCI Modul	es Internal Slip Module ADAS	
030000 - F/W 05.02 030002 - F/V	V 05.02	
Channel	Log to compact flash	Send over serial
Spd-tg1		
Accel-tg1		
LngSsv-tg1	$\checkmark$	
LatSsv-tg1	$\checkmark$	
Status-tg1	$\checkmark$	
Status-sv	$\checkmark$	
LkTime-tg1	$\checkmark$	
App_Mode	$\checkmark$	
SepTim-tg1		
T2Ctg-tg1	$\checkmark$	
Yawdif-tg1	$\checkmark$	
YawRat-tg1		
	Check All	Check All
	Un-Check All	Un-Check All
	46.753% ログチャンネルの使	用状況



12) [Logging] を選択して、下図のように設定します。

VBOX 3i									<b>—</b>
Channels	Logging	🕬)) ADAS	∭∏ CAN	SPS	Output Co	onfigure	(1) Info		Close Set-Up
-Log Ca ⊘ On @ Co ⊘ Ad	onditions ly When Mov ntinuously vanced	/ing		Co	mpact Flash 100 👻 (通常は100H	Log Rate Log Rate 紅設定して	(Hz) 下さい。)	]	
				Se	rial Output 5 Hz	) 20 Hz	0	50 Hz	🔘 100 Hz



13) [CAN] を選択して、下図のように設定します。

VBOX 3i		CAN DelayはVBOX3iSL(V3) のみ設定が現れます。 Fixed (20ms)に設定するこ とでデータの抜けが発生し
Config Tx Identifiers Extra TxIdentifiers AD.	AS (Vehicle Separation / Lane D	なくなります。 <sup>eparture</sup> 」
Baud Rate ReScan Delete Settings	CAN CAN Termination	Delay Fixed (20ms)
	CAN Port	Minimum (4 +/- 1.5ms)
Racelogic Bus	AN RS232 Vehicle CA (VCI)	Bus



14) [Tx Identifiers]、[ADAS] のタブでは CAN 出力の設定を行います。以下のように正しく ID 番号を設定してください。 (本設定は 4A システムとの連動に必要な設定です。) 設定した ID は VBOX 本体の CAN コネクタもしくは SER コネクタから出力されます。RLCAB019L ケーブルを利用してデータを受信します。 CAN コネクタ : 常時出力 SER コネクタ : ACK を返した場合のみ出力 (CAN の出力に関しては、巻末の参考資料: CAN・SER 通信仕様をご参照ください。)

VBOX 3i			×	VE	OX 3i		take taking all an out	×
Channels Logging AD	as CAN GPS Out	put Configure Info	Close Set-Up	c	hannels Logging	ADAS CAN GPS Out	tput Configure Info Close Set	-Up
Config Tx Identifiers Extra	a TxIdentifiers ADAS				onfig Tx Identifiers E	Extra TxIdentifiers ADAS		
Format								
					🗹 CAN Tx Ident 1 📃 Xtd ID	00000304	CAN Tx Ident 2 0000030B	
CAN Tx Ident 1	00000301	☑ CAN Tx Ident 2	00000302		CAN Tx Ident 3	0000030C	CAN Tx Ident 4 0000030D	
CAN Tx Ident 3	00000303	🔽 CAN Tx Ident 4	00000304		Xta IV			
🔲 Xtd ID	0000000	🔲 Xtd ID			CAN Tx Ident 5	0000030E	CAN Tx Ident 6 0000030F	
I CAN Tx Ident 5 I Xtd ID	00000305	☑ CAN Tx Ident 6	00000306					
☑ CAN Tx Ident 7 □ Xtd ID	00000307	☑ CAN Tx Ident 8	00000308		☑ CAN Tx Ident 7	00000310	✓ CAN Tx Ident 8	
☑ CAN Tx Ident 9 □ Xtd ID	00000309	☑ CAN Tx Ident 10	00000313		✓ CAN Tx Ident 9 Ntd ID	00000312	CAN Tx Ident 10     00000315     Xtd ID	
✓ CAN Tx Ident 11 ∴ Xtd ID	00000314	☑ CAN Tx Ident 12 ☑ Xtd ID	00000322		☑ CAN Tx Ident 11 ☑ Xtd ID	00000316		
	55.844%	ログチャンネルの使用状況				55.844%	ログチャンネルの使用状況	



15) [Extra Tx Identifiers] では外部のロガーに対して任意の CAN 出力の設定を行えます。 ここで出力した CAN は Video VBOX へも出力することができます。

GPS や ADAS のチャンネルは既に ID 301 ~ 322 で出力されているため、ここでは車両 CAN の警報信号やアナログ入力信号、IMUセンサーの信号を Video VBOX に出力するために利用します。

下図の例では、車両 CAN - BMW の車輪速度(BMW\_WS2)を VBOX から CAN 出力できるように設定した例です。 CAN Tx Ident にチェックを入れ、ID を 70A, 70B ・・・と順に設定します。 チャンネルの割り当てはプルダウンメニューから出力したいチャンネルを選択ができます。

VBOX 3i			<b>—</b>
Channels Logging	ADAS CAN GPS	With Configure Info	Close Set-Up
Config Tx Identifiers	xtra TxIdentifiers ADA	S (Vehicle Separation / Lane I	Departure)
☑ CAN Tx Ident 1	0000070A	Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 BMW2_WS2	Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Steer
CAN Tx Ident 2	0000000	Satellites	Satellites



16) [GPS]を選択して、右図のように設定します。

2cmの精度で測定する場合、DGPSは[RTCMv3(2cmRTK)] [115200-Racelogic] 選択して下さい。	<u>F</u>
注: IMU補正を行わない場合は[Use IMU]には	VBOX 3i
チェックを入れないようにしてください。	Channels Logging ADAS CAN GPS Output Configure Info Close Set-Up
Mode は Dual antenna で使用してください。	
(本設定は 4A システムとの連動に必要な設定です。)	
	GPSホートペメッセージを送る
Current Universal Leap Second Value (GPS うるう秒)は 17 に設定してください。	DGPS
(この値は、VBOX File Processor で Video VBOX ファイルと同期 させるための設定です。)	Mode DGPS port RS232 Baud rate RTCMv3 (2cm RTK)
	GPS Optimisation 7/17/27/1/2
	Normal Speed Level
	High dynamics
	Cow dynamics 0 4
	Mode O
	Single antenna 0 4
	Uuai antenna
	Current Universal Leap Second Value: 🛜 17
	Elevation Mask <table-cell></table-cell>
	28.571% ログ チャンネルの使用状況

17) 最後に [Close Set-up] をクリックすると設定が自動的に保存され、 完了となります。



RLCAB0119

<捕捉①:IMU04 補正を利用する場合>

IMU04 (3 軸加速度計+3 軸ジャイロ) による、GPS の補正を行う場合は、 右図のように[Use IMU] にチェックマークを付けてください。

### また、IMU04 補正を利用する場合は、

必ず [GPS Optimisation] を "High dynamics"に設定してください。

[Use IMU] の下の [The GPS antenna is] の項目には、IMU から GPS アンテナ までの距離を入力します。

Ahead∶前 Behind∶後ろ

Left∶左 Right∶右

Above:上 Below:下(アンテナがIMUの下に来ることはあり得ません。)

\* IMU 補正を利用した場合は、IMU 位置での速度・緯度・経度が出力されます。 \* IMU 補正を利用する場合は、テスト開始前に 8 の字旋回や加速減速走行の 自己学習を行ってください。(詳しくは VBOX3iSL のマニュアル)

VBOX 3i	×
Channels Logging ADAS CAN GPS Output	ut Configure Info Close Set-Up
ি GPS≉~৮∾। DGPS Mode	メッセージを送る DGPS port RS232 Baud rate
RTCMv3 (2cm RTK) ▼	115200 · Racelogic
Normal     Image Advantage     In the second s	The GPS antenna is
C Low dynamics	Behind     C Left     O.000     m     Right
<ul> <li>Single antenna</li> <li>Dual antenna</li> </ul>	
Currer	nt Universal Leap Second Value: <mark>?</mark> 17 Elevation Mask <b>?</b> 10
33.766%	ログ チャンネルの使用状況

接続に関する注意: IMU04 補正を利用する場合は、IMUの接続 ケーブルを RLCAB119 に変更して、 VBOX3iSL の D コネクタに接続して下さい。



<捕捉②:IMU04 補正を利用する場合 — IMU ルーフマウントを使用>

IMU04 (3 軸加速度計+3 軸ジャイロ) による、GPS の補正を行う場合は、 右図のように[Use IMU] にチェックマークを付けてください。

また、専用の IMU ルーフマウント(右写真)を利用する場合は、[Roof mount] にもチェックマークをつけてください。 必ず [GPS Optimisation] を "High dynamics"に設定してください。

[Use IMU] の下の [Translate IMU (計測位置の変更)] の項目には、IMU から 任意に指定できる測定位置までの距離を入力します。

### Ahead∶前

Behind:後ろ

Left:左 Right:右

Above:上(測定位置が IMU の上に来ることはあり得ません。) Below:下

- \*IMU 補正を利用した場合は、上記で設定した測定位置での速度・緯度・経度が 出力されます。
- \* IMU 補正を利用する場合は、テスト開始前に 8 の字旋回や加速減速走行の 自己学習を行ってください。(詳しくは VBOX3iSL のマニュアル)



VBOX 3i	-	-					x
Channels Lo	gging ADAS	CAN GPS	Output	Configure	ا (أي) Info	Close Se	et-Up
	DGPS	🔗 GP	Տক∿⊢Ւ⁰٩೫୬	セージを送る			
	Mode RTCMv3 (2cm	RTK) 👻		DGPS port F 115200 - Ra	RS232 Baud acelogic	rate T	
	GPS Optimis ONormal High dyn	ation amics		ิ ภมเ⊋y741L\$ IV Use IM Translate I @ Ahead	IU 🔽 Roo IMU d 0.530	f mount	
	<ul> <li>Low dyna</li> <li>Mode</li> <li>Single ant</li> <li>Dual ante</li> </ul>	amics enna nna		<ul> <li>◯ Behini</li> <li>◯ Left</li> <li>Q Right</li> <li>◯ Above</li> <li>Q Below</li> </ul>	d 0.000	m	
			Current	Universal Leap	p Second Va Elevation Ma	Ilue: <b>?</b> ] 1 1sk <b>?</b> ] 1	7
		33.766	i% D/	「チャンネルの使用	11状況		

Video VBOX Pro 20Hz



# 車両の Video VBOX Pro 20Hz を設定する

Video VBOX Pro 20Hz も Static Point 用にシーンファイルを設定する必要があります。 設定は SD カードもしくは PC を使って、【Video VBOX セットアップソフトウェア】 で行います。 注:うるう秒 17 秒の対応ファームウェアがリリースされています。 必ず Video VBOX のアップデートをしてください。

Wideo VBOX セットアップ		
ファイル エレメント ビデオ オプション Help		シーン エレメント レイヤー
SDカード経由でアップI ( USB経由でアップロード		表示 デーマ NTSC 720x480  ◆ Default  ◆
メインビューウィンドウ		
Subject Vehicle Speed 000.0 km/h Yaw Rate +00.0°/s	2 Remote Vehicle Speed 000.0 km/h Acceleration +0.0 G	
		シーンプロパティ
		▶ グリッドセットアップ
		<ul> <li>▶ システム情報</li> <li>▶ ストージングレベルの設定</li> </ul>
		<ul> <li>► Video VBOX タイプ</li> </ul>
VBOX FCWS Validation		▶ GPS設定
Separation 000.00 m		<ul> <li>▶ シリアルアプリケーション</li> <li>▶ 記録支注の設定</li> </ul>
Rel. Speed +00.0km/h		<ul> <li>ELSAKJIZSUPER/E</li> <li>ビデオ設定</li> </ul>
Lateral Offset +0.00 m	カメラ 2	▶ オーディオ設定
ズームレベル: 0		

最も簡単な設定は、WEB上にある設定ファイルをダウンロードして、書き込む方法です。

VBOX JAPAN のホームページにある「運転支援」の専用ページを開き、そこから[AEB&FCW]のシーンファイルをパソコンに保存します。 SDカードにファイルのコピーを入れ、電源の入っている Video VBOX に差し込むことで、設定が変更されます。



# ツインアンテナの設定: アンテナ間距離を設定する

適切なスリップ角・ピッチ/ロール角の値を得るためには、設置したアンテナ間の距離を入力する必要があります。 アンテナ間の距離の入力は VB3iSL に接続した VBOX マネージャーから行います。



[SETUP]>[DUAL ANTENNA]を選択します。



上記画面が開きますので[ENABLE]を選択します。

DUAL アンテナの設定が有効になると、本体フロントパネルの DUAL LED がオレンジ色で点灯します。



次に [SEPARATION] を選択して、 メジャー等で測ったアンテナ間距離を入力します。 (上記の例では、1.500 m です。)

設定が終わったら、[BACK] もしくは [EXIT] を選択して、メニューから出ます。 DUAL ANTENNA 設定で正しくアンテナ距離が入力され、スリップ角測定の測位が準備できるとフロントパネルの DUAL LED が緑色で点灯します。



# ツインアンテナ設定: ピッチ/ロール角のオフセット値を設定する[テストコースにて]

VB3iSLを使ってピッチ/ロール角を測定する場合、計測を実施する前にオフセット補正をすることができます。 オフセットは VBOX マネージャーのオートオフセット機能を利用して行います。

オートオフセットを実施する場合は、フロントパネルの DUAL LED が緑色で点灯していることを確認してください。

<ピッチ/ロール角のオフセットの設定> ピッチ/ロール角のオフセットは VB3iに接続した VBOX マネージャーを使い、[LEVEL ANTENNA]から 行います。

水平な場所に車を移動させてください。



[DUAL ANTENNA]>[LEVEL ANTENNA]>[AUTO LEVEL]を選択します。 システムは 5 秒間カウントを行い、測定された結果をオフセットとして登録します。 (もし、再度オフセット計測を実施しなければならない場合は、同じ操作を実施することでオフセット値は更新されます。) [固定点] を設定する



# <衝突ポイントを設定する> 前頁の接続図を元にファイルマネージャーを VBOX へ接続します。 VBOX が RTK 測位をしていることを確認して、車両を衝突物と接触されて停車させます。 ファイルマネージャーの [Setup] > [ADAS] を選択します。 すでに[STATIC POINT] が選択されていて、STATIC POINT MODE のオプションが選択できるようになっています。 5) ファイルマネージャーの STATIC POINT MODE オプション> "SET [STATIC POINT の設定]"を選択します。 5) ファイルマネージャーの STATIC POINT MODE オプション> "SET [STATIC POINT の設定]"を選択します。

### <基準方位点を設定する>

1) 衝突ポイントから地点から 100m 以上離れた位置へ移動して停車させます。 このとき出来るだけ離れた地点へ移動すると、正確な基準方位の設定が出来ます。

Static Point モードでは、任意の [衝突ポイント(Static Point)] と [基準方位点(Reference Heading)] を 設定することができます。設定は、VBOX ファイルマネージャーを使い、以下の手順で行います。

- 2) VBOX が RTK 測位をしていることを確認します。
- ファイルマネージャーの STATIC POINT MODE オプション>
   "SET HEADING REF [基準方位点の設定]"を選択します。
- 4) 設定が完了するとOKと表示されます。

以上ですべての設定が完了です。 固定点距離のパラメーターが正しく出力されていれば、試験を開始できます。





# 運用

1. 測定データの記録は、メモリーカードに行います。 VBOX3iSL にはコンパクトフラッシュカード、Video VBOX には SD カードを差し込んで下さい。

2. 記録の開始/停止は VBOX3iSL に接続された VBOX マネージャーで行います。

	START	記録を開始します。NEXT FILE にはこれから作成されるファイル名が表示されています。
START FILENAME NEXT FILE: SETUP BRAKE002	FILENAME	この機能を利用すると新しいファイル名を作成することができます。 例えば、 BRAKE と名前を設定する とコンパクトフラッシュカードには BRAKE のフォルダが作成され、 保存されるファイル名は BRAKE001.VB0, BRAKE002.VB0, となります。
	SETUP	設定メニューに移動します。
STOP	STOP	記録を中断します。
	KEEP	中断していたファイルを保存します。
	CONTINUE	中断していたファイルの続きから記録を再開します。
DELETE BRAKE001	DELETE	中断していたファイルを削除します。

3. Video VBOX の記録開始/停止は VBOX3iSL に連動します。



4.	試験中、VBOX3iが 2cmの精度を維持しているかを確認する必要があります。
	確認は VBOX3i に接続している PC で常に確認ができます。

Racelogi   771// VBO	c - VBox Tool: X View 서?	s - COMポート ングラフ カスタム	を選択して下 がラフ Repo	さい。 rt Generator	ሀፖルቃብሬ ጋ° በሃ	► <del>7</del> ° <i>-9</i> 97>►°	り ターミナル	Tools Con	fig オプション	<b>∧J</b> i/7°							
$\mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} $												ζ∰∫ ⊅)	ヮ゚゙イン (F11)				
サテライト数				17511数				True_Head (-)		49.(		×	 	 			8
Solution Typ	e RT	k FIX		ē度 4	60.00 3.00	72.00	X	0									
縱加速度 (g)				36.00 24.00 12.00		120.00	96.00 98.00										
Report Gene	rator -									1							
Run num	Speed(km/h)	Time	Dist(m)	Graph run	Description	User Text											

VBOXTools を起動して、オンラインモードにします。  $\rightarrow$  ディスプレイ上に [Solution Type] を表示します。 Solution Type が [RTK Fixed] を表示していれば 2cm の精度が維持されています。

a. RTK Fixed (4) 位置精度 2cm を維持しています。

- b. RTK Float (3) 位置精度 40cm ~ 20cm 程度です。 RTK Fixed になるまでお待ちください。
- c. Stand Alone (1) 位置精度 3m です。 RTK 測位が出来ていません。トラブルシューティングをご確認ください。
- d. None (0) 衛星を測位していません。空の下で 10 分ほどお待ちください。
- e.

同様にツインアンテナの測位状況も確認をする必要があります。

[Ture Head(車両方位)]のチャンネルを表示して、なんらかの値が表示されていればツインアンテナは正常に測位しています。

O の場合は、ツインアンテナが測位していないので、もう一度ツインアンテナの設定を確認してください。 周りに障害となる建物がある場合も、測位が不安定になりま すので、障害物のない広い場所で確認をしてください。



# CAN Bus data format – スタンダードチャンネル

以下のリストは VB3iSL-RTK から出力されるスタンダード CAN メッセージのデータフォーマットです。 ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することも可能です。

Format	Motorola									
ID*	Data Bytes									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
0x301	(1) Sats in view	(2) Time since mid	Inight UTC		(3) Position – Latitude MMMM.MMMMM					
0x302	(4) Position -	<ul> <li>Longitude MMMM</li> </ul>	M.MMMMM		(5) Velocity. (K	(nots)	(6) Heading. (De	grees)		
0x303	(7) Altitude. V	NGS 84. (Metres)		(8) Vertical v	elocity. (M/S)	Unused	(9) Status	(10) Status		
0x304	(11) Distance. (Meters) (12) Longitudinal Accel. (G) (13) Lateral Accel. (G)									
0x305	(14) Distance	e travelled since VB	OX reset		(15) Trigger tin	ne	(16) Trigger Velo	ocity		
0x306	(17) Velocity	Quality	(18) Tr (D	rue Heading egrees)	(19) Slip Ar	ngle (degrees)	(20) Pitch An	gle (Degrees)		
0x307	(21) Latera	I Velocity (Knots)	(22) (De	Yaw Rate grees/S)	(23) Roll An	ngle (Degrees)	(24) Longitudinal Velocity (Knots)			
0x308	(25) Position	latitude					Unused	(26) Status		
0x309	(27) Position	longitude					Uni	used		
0x313	(28)	Front Left	(29) F	ront Right	(30) F	Rear Left	(31) Re	ear Right		
0x314	(32) Center of	of Gravity				Unused				

\*更新速度は最大 10ms です。VBOXTools ソフトウェアで設定した更新レートが適応されます。 \*\*上記 ID はデフォルト ID です。ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することができます。

(1) If Satellites in view < 3 then only Identifier 0x301 transmitted and bytes 2 to 8 are set to 0x00.

(2) Time since midnight. This is a count of 10mS intervals since midnight UTC. (5383690 = 53836.90 seconds since midnight or 14 hours, 57 minutes and 16.90 seconds)

(3) Position, Latitude \* 100,000 (311924579 = 51 Degrees, 59.24579 Minutes North). This is a true 32bit signed integer, North being positive.

(4) Position, Longitude \* 100,000 (11882246 = 1 Degrees, 58.82246 Minutes West). This is a true 32bit signed integer, West being positive.

(5) Velocity, 0.01 knots per bit.

(6) Heading, 0.01° per bit.

(7) Altitude, 0.01 meters per bit, signed.

(8) Vertical Velocity, 0.01 m/s per bit, signed.

(9) Status. 8 bit unsigned char. Bit 0=VBOX Lite, Bit 1=Open or Closed CAN Bus (1=open), 2=VBOX3



(10) Status is an 8 bit unsigned char. Bit 0 is always set, Bit 3=brake test started, Bit 4 = Brake trigger active, Bit 5 = DGPS active

(11) Distance, 0.000078125 meters per bit, unsigned. Corrected to trigger point.

(12) Longitudinal Acceleration, 0.01G per bit, signed.

(13) Lateral Acceleration, 0.01G per bit, signed.

(14) Distance travelled in meters since VBOX reset.

(15) Time from last brake trigger event. 0.01 Seconds per bit.

(16) Velocity at brake trigger point in Knots.

(17) Velocity Quality, 0.01 km/h per bit.

(18) True Heading of vehicle, 16-bit unsigned integer \* 100.

(19) Slip Angle, 16-bit signed integer \* 100.

(20) Pitch Angle, 16-bit signed integer \* 100.

(21) Lateral Velocity, 16-bit signed integer \* 100.

(22) YAW rate, 16-bit signed integer\*100.

(23) Roll Angle, 16-bit signed integer \* 100.

(24) Longitudinal Velocity, 16-bit signed integer \* 100.

(25) Position, Latitude 48bit signed integer, Latitude \* 10,000,000 (minutes). North being positive.

(26) Bit 0 = Kalman filter status

(27) Position, Longitude 48bit signed integer, Longitude \* 10,000,000 (minutes). East being positive.

(28) Front Left, 16-bit signed integer\*100.

(29) Front Right, 16-bit signed integer\*100.

(30) Rear Left, 16-bit signed integer\*100.

(31) Rear Right, 16-bit signed integer\*100.

(32) Centre of Gravity, 16-bit signed integer\*100.

VBOX の CAN データベースファイルは DBC として WEB からダウンロードできます。



# CAN Bus data format - 固定点距離チャンネル

以下のリストは VBOX の VCI ポート(通常 SER ポートに割り当てられています)から出力される固定点距離モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。内容はは車間距離モードと同じです。 ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することも可能です。

Format	Motorola										
ID**	Data Bytes										
	1 2	3	4	5	6	7	8				
0x30A	(1) Range	(2) RelSpd-tg1 (km/h)									
0x30B	(3) LngRs	(4) LatRsv-tg1 (meters)									
0x30C	(5) LngSs	(6) LatSsv-tg1 (km/h)									
0x30D	(7) Ang	(8) Status- tg1	(9) LkTime-tg1								
0x30E	(10) LngRtg-tg1 (metres)			(11) LatRtg-tg1 (metres)							
0x30F	(12) T2Csv-tg1		(10) Status- sv	(14) App Mode	Unused						
0x310	(15)	Spd-tg1		(16) T2C2sv-tg1							
0x311	(17) L	(18) Accel-tg1									
0x312	(19) SepTim-tg1			(20) T2Ctg-tg1							

\*更新速度は最大 10ms です。VBOXTools ソフトウェアで設定した更新レートが適応されます。 \*\*上記 ID はデフォルト ID です。ID は VBOXTools ソフトウェアで変更することができます。

- (1) Vehicle Separation (meters), 32 Bit IEEE Float
- (2) Relative Speed (km/h), 32 Bit IEEE Float
- (3) Longitudinal Range; [車両方位に基づいたもの] (meters), 32 Bit IEEE Float
- (4) Lateral Range; [車両方位に基づいたもの] (meters), 32 Bit IEEE Float
- (5) Longitudinal Speed; [車両方位に基づいたもの] (meters), 32 Bit IEEE Float
- (6) Lateral Speed; [車両方位に基づいたもの] (meters), 32 Bit IEEE Float
- (7) Separation Angle (degrees), 32 Bit IEEE Float
- (8) Target RTK status 8 bit unsigned integer, 0=No solution,1= Stand alone, 2= Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed
- (9) Link Time 24 bit unsigned integer, count of 10ms counts since midnight.
- (10) Lateral Range; [設定した基準方位に基づいたもの] (metres), 32 Bit IEEE Float
- (11) Longitudinal Range; [設定した基準方位に基づいたもの] (metres), 32 Bit IEEE Float
- (12) Time to collision; [車両方位に基づいたもの] (seconds), 32 Bit IEEE Float
- (13) Local Status, 8 bit unsigned integer, 0=No solution,1= Stand alone, 2= Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed



(14) Application Mode, unsigned integer. 0x01=Normal, 0x02= Remote, 0x04= Local, 0x08=Static, 0x10=Lane Dep - Lane1, 0x50=Lane Dep - Lane2, 0x90=Lane Dep - Lane3

(15) Target Vehicle Speed (km/h), 32 Bit IEEE Float

(16) Time to Collision 2; (seconds), 32 Bit IEEE Float

(17) Lateral Diff (meters), 32 Bit IEEE Float

(18) Target vehicle Acceleration (g), 32 Bit IEEE Float

(19) Separation Time (seconds), 32 Bit IEEE Float

(20) Time to Collision Target; [車両方位に基づいたもの] (seconds), 32 Bit IEEE Float

VBOX の CAN データベースファイルは DBC として WEB からダウンロードできます。



# 参考資料:CAN·SER 通信仕様

VBOX の CAN・SER コネクタは 5 ピンで構成されており、そのうちの 2 ピンが CAN 通信、別の 2 ピンにシリアル通信が割り当てられています。 コネクタ名は CAN・SER となっておりますが、どちらのコネクタも CAN 通信とシリアル通信の両方を持っています。 それぞれの機能は以下のようにな ります。













# CAN Bus data format - 4A 歩行者システムからの出力

以下のリスト(一部)は 4A システムから出力される CAN メッセージのデータフォーマットです。ID:1 の「dummy-speed」及び「dummy-position」 が重要なパラメーターとなります。

「dummy-position」は、ゼロ点からのダミー位置をプラスマイナス距離で表示します。

Can Message ID		Byte	Content	range	raw value	up to (virtual) Trigger Lightbarrier	from (virtual) Trigger Lightbarrier	
0	LSB MSB	32-bit integer (unsigned)	0 1 2 3	time from midnight UTC-Time in ms	0-86400000 ms	0-86400000	0-86400000	0-86400000
		8-bit integer (unsigned)	4	troughrunning message- counter incremented on 50ms cycle	0-255			
		8-bit integer	5	dtatus	see below	see below	see below	see below
	LSB MSB	16-bit integer (signed fix comma)	6 7	vehicle speed (right angle movement to dummy axis)	+/- 0-100,00 km/h	0-10000[INT Var]	v soll	v ist
1		8-bit integer (unsigned)	0	troughrunning message- counter incremented on 50ms cycle	0-255			
		8-bit integer	1	movement scenario of dummy (in csv-file)	0-14	0	0	0
	LSB MSB	16-bit integer (unsigned fix comma)	2 3	distance dummy zero to GPS-Rover (side displacement)	0-655,35m	0-655,35 [UINT Var]		
	LSB MSB	16-bit integer (signed fix comma)	4 5	dummy- speed	+/- 0-100,00 km/h	0-10000[INT Var]	v soll	v ist
	LSB MSB	16-bit integer (signed fix comma)	6 7	dummy- position	+/- 0-327,67 m	+/- 0-32767 [INT Var	Startposition	s_ist
2		8-bit integer (unsigned)	0	troughrunning message- counter incremented on 50ms cycle	0-255			
	LSB MSB	16-bit integer (unsigned fix comma)	1 2	angle motor unit to deflection unit referenced to north (to be teached in)	0,00-360,00°	0-36000 [UINT Var]		
		8-bit integer (unsigned)	3	Satelites in Diff-GPS Solution	0-255	0-255		
		8-bit integer (signed)	4	dummy- acceleration	+/- 0-12,7m/s <sup>2</sup>	+/- 0-127	0	a_ist
			5	recente		1		



</BOX ADAS システム RTK 測位中の無線機の LED 表示に関して>

### [正常時]

RTK 無線機(ベースステーション側):Tx(**青色**)が 1Hz で点滅 RTK 無線機(車両側):Rx (緑色)が 1Hz で点滅

### [トラブルシューティング]

- RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)、Tx(青色)が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。
   車両側 VBOX にて VBOXTools > VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
  - それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、VB3i 及びベースステーションの再起動が必要です。
- 2. RTK 無線機 (ベースステーション側)の Rx (緑色)、Tx (青色) が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。

 ・車両側 VBOX にて VBOXTools > VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、ベースステーションの再起動が必要です。

- 3. RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)の点滅はするが、通信の抜けがある。安定した 1Hz で点滅しない。
  - アンテナ同士が干渉しています。 アンテナ位置を動かして、1Hz で点滅する場所を探して下さい。
- 4. RTK 無線機(ベースステーション側)の Tx(青色)は点滅しているが、RTK 無線機(車両側)の Rx(緑色)が点滅しない。
  - 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
  - アンテナ同士が干渉している可能性があります。アンテナ位置を動かしてみてください。
  - VBOX3i 及びベースステーションの再起動を行ってください。
- 5. RTK 無線機(ベースステーション側)及び、RTK 無線機(車両側)の LED は正常通り点滅しているが、RTK Float/Fixed にならない。
  - VBOX マネージャーのケーブルは RLCAB005-C(もしくは RLVBCCAB005-C) で接続されているか確認してください。RLCAB005 は不適切です。
  - GPS 衛星が 5 個以上、GLONASS 衛星が 2 個以上捕捉しているか確認してください。
  - 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
- 6. RTK Float にはなるが、RTK Fixed にならない。

 一 配線及び設定は、正しいです。周りの環境が RTK Fixed の測位を妨害しています。ベースステーション及び VBOX3i の GPS アンテナを空が広く見える位置に移
 動して下さい。また、VBOX3i は無線機のアンテナと GPS アンテナが近付きすぎてはいけません。

- GPS アンテナを車両の突起物より高い位置に設置してください。(VBOX 無線機のアンテナを除く)



# <一般的なトラブルシューティング>

#### 1. 衛星を捕捉しない。

- コールドスタートを実施してください。実施後、5分程度で再補足します。
- GPS 測位の障害物となる建物が近くにないことを確認してください。近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
- 間違った配線をしてシステムがエラーしている可能性があります。VBOXと電源、アンテナだけで測位するか確認してください。
   3 点のみに変更後に、再度、コールドスタートが必要です。
- アンテナケーブルが断線している可能性があります。他のケーブルに交換をしてください。
- アンテナが故障している可能性があります。他のアンテナと交換してください。
- 2. VBOX からの CAN 出力が、他の計測器で計測できない。エラーフレームが出る。
  - RLCAB019L ケーブルを利用しているか確認してください。
  - RLCAB019L ケーブルが最終的に VBOX3iの SER コネクタに接続されているか確認してください。
  - VBOX Set-up→「CAN」の設定から SER コネクタに終端抵抗(CAN Termination)を設置するチェックマークを付けてください。
  - VBOX の CAN を計測するには、外部計測器が CAN Acknowledge(ACK)を返す必要があります。 外部計測器の ACK を ON にしてください。
     Video VBOX が接続されている場合は、Video VBOX が ACK を返しているので、設定をする必要はありません。
  - 外部計測器のボーレートが 500kbps になっているか、DLC が 8 になっているかを確認してください。
- 3. VBOX からの CAN 出力の値がおかしい。
  - VBOX の CAN 出力の多くは、IEEE 32bit Float (モトローラー)を採用しています。 ロガー側もこのフォーマットを受け取る設定にする必要があります。 IEEE 32bit Float フォーマットは、signed, unsigned フォーマットではありません。
- 4. ツインアンテナの測位ができない。
  - VBOX マネージャーを利用して、A アンテナとB アンテナの距離が正確に入力されているか確認してください。
     コールドスタートをすると、設定値は 1m にリセットされるので、注意してください。
  - 電源を入れ直してください。VBOXTools の Set-up で設定を行った場合は、電源の入れ直しが必要です。
  - 測位の障害物となる建物が近くにないことを確認してください。近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
  - アンテナもしくはケーブルが故障していないか確認してください。
  - システムがクラッシュしている可能性があります。"LOG ボタン長押し"のコールドスタートを3回連続で行ってください。



### 5. 対静止物距離データが表示されない。

- RTK Fixed(2cm)の精度になっているか確認してください。 ツインアンテナの測位が出来ているか確認してください。
- 再度、ファイルマネージャーで固定点の位置と方位を設定しなおしてください。
- VBOX がクラッシュしている可能性があります。電源を入れなおしてください。
   VBOXSe-up から出た直後や、VBOXTools のオンライン/オフラインを切り替えると発生することがあります。

### 6. 衛星を捕捉しているけれども、RTK Fixed にならない。

- コールドスタートをすると、VBOX Set-up→GPS の設定の DGPS が None に戻ってしまいます。 再度、RTCM-V3を選択してください。
- Moving Base を利用した後に、基地局の利用に戻す場合は、必ずコールドスタートを実施してください。実施しないとシステムが正しく切り替わりません。
- 基地局の SET TO CURRENT を実施しましたか? 再度行ってください。
- VBOX の電源を入れ直してください。

# く時間遅れ>

[コンパクトフラッシュカード内に記録されるデータ .VBO ファイル]

GPSとCAN入力信号・アナログ入力信号の同期誤差は1~2ms以内です。

[ CAN 出力データ ]

V3 の場合: 28ms ± 1ms の遅れがあります。(ADAS: Lane departure モード, Static Point モード使用時) V3 以外の場合: 8ms ± 1ms の遅れがあります。(ADAS: Lane departure モード, Static Point モード使用時)

[VBOXTools で表示するリアルタイムのパラメーター]

V3 の場合: 28ms± 1ms以上の遅れがありますが、パソコンのスペックに依存します。 V3 以外の場合: 8 ms± 1ms以上の遅れがありますが、パソコンのスペックに依存します。



[Video VBOX の映像上に記録されるパラメーター: Video VBOX GPS パラメーター]

PALカメラの場合、40msの遅れがあります。 NTSCカメラの場合は、30msの遅れがあります。

[Video VBOX の映像上に記録されるパラメーター: VBOX3i からのパラメーター]

V3 の場合: PAL カメラの場合、68ms± 1ms の遅れがあります。 NTSC カメラの場合、58ms± 1ms の遅れがあります。

V3 以外の場合: PAL カメラの場合、48ms± 1msの遅れがあります。 NTSC カメラの場合、38ms± 1msの遅れがあります。



# 製造メーカー

Racelogic Ltd Unit 10 Swan Business Centre Osier Way Buckingham MK18 1TB UK

Tel: +44 (0) 1280 823803

Fax: +44 (0) 1280 823595

Email: <u>support@racelogic.co.uk</u>

Web: <u>www.racelogic.co.uk</u>

# 日本販売代理店

VBOX JAPAN 株式会社 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町 237 カーサー鳥山 202

Tel: 045-475-3703 Fax: 045-475-3704

Email: vboxsupport@vboxjapan.co.jp Web: www.vboxjapan.co.jp